

Dokumentation du måste få efter en badrumsrenovering

När din badrumsrenovering är klar är det avgörande att du får rätt dokumentation. Det skyddar dig juridiskt, säkerställer försäkringsskydd och är mycket viktigt vid en framtida försäljning.

1. Intyg (kvalitetsdokument)

Du ska få skriftliga intyg som visar att arbetet är utfört enligt gällande branschregler. Detta gäller särskilt tätskikt, VVS-installationer och elarbeten. Intygen är avgörande vid eventuell vattenskada.

2. Garanti

Begär skriftlig garanti på både arbete och material. Det ska tydligt framgå hur länge garantin gäller och exakt vad den omfattar.

3. Fotografier från arbetets gång

Du bör få dokumentation i form av bilder från olika steg i renoveringen, särskilt före och efter installation av tätskikt. Detta är mycket värdefullt vid försäkringsärenden eller försäljning.

4. Certifikat och behörigheter

Be om kopior på entreprenörens certifieringar och behörigheter. Det kan exempelvis gälla dokumentation enligt branschregler för VVS och tätskikt.

5. Eventuell slutbesiktning

Vid större renoveringar kan en oberoende slutbesiktning ge extra trygghet och fungera som ytterligare kvalitetsbevis.